فصل اول قطعات الكترونيكي:

بخش اول: معرفي مدارهاي الكترونيكي

تمامی بردهای دستگاه به دو دسته تقسیم بندی می شوند. بردهای مختص هر قفسه، بردهای مرتبط با کل دستگاه. بردهای قطعات الکترونیکی برای هر قفسه از pcb 7 مجزا تشکیل شده است که شامل:

Shelf Control: مدار اصلی که به کار قطع و وصل جریان برای هر یک از مدار ها و سنسور های قفسه را بر عهده دارد. از آنجایی که به ازای هر قفسه 1 عدد از هرکدام ازین مدار ها احتیاج است تیراژ هرکدام 10 عدد می باشد.

Phone Present: مداری کوچک که برای تشخیص مانع (وجود گوشی) در قفسه.

Schmit Opto: مدار انکودر موتور گیربکس دار.

MicroSwitch: مداری ساده برای تشخیص رسیدن در به انتهای قفسه.

Regular Charger: شارژ معمولی 5 ولت. در حال حاضر از مبدل 5 ولت 10 آمیر به جای این مدار استفاده می شود.

Fast charger: مدار شارژر 3.0 quick charge کوالکام، که از آیسی chy103 استفاده می کند، این مدار برای شارژر های اندرویید استفاده می شود.

Temp5Volt: یک اتصال ساده برای وصل کردن ولتاژ 5 ولت به خروجی usb می باشد.

Lock Sensor: سنسوری که کار تشخیص باز بودن یا بسته شدن قفل درب قفسه را برعهده دارد و از یک فرستنده و گیرنده مادون قرمز تشکیل شده است.

مدارهای خارج از قفسه: به ازای هر دستگاه یک عدد از این مدارها موجود می باشد که عموماً به صورت ماژول آماده تهیه شده اند.

orangePi one: یک کامپیوتر تک بردی (SBC) است که با سیستم عامل آرمبین و نرم افزار طراحی شده با پایتون کنترل کل دستگاه را بر عهده دارد و قالب آن با قالب استاندارد رسپبری هماهنگ است.

ماژول FingerPrint: ماژول R308 که با استفاده از رابط htl اثر انگشت کاربر را دریافت می کند.

ماژول دوربین: یک دوربین usb که به عنوان دوربین مدار بسته دستگاه استفاده می شود.

آردوینو UNO: ماژولی بر اساس میکروکنترلر ATMEGA328P که کنترل تمامی قفسه ها با آن انجام می پذیرد و با توابع آن در sbc با استفاده از رابط سریال فراخوانی می گردد.

Divisor: مداری که چند قسمت دارد:

- 1- 20 عدد شیفت رجیستر که وظیفه فعال یا غیر فعال کردن هر یک از سنسور ها، موتورها، قفل، ال ای دی و شارژر ها را بر عهده دارد.
 - 2- دريافت اطلاعات سنسور ها، با فعال كردن هر سنسور مي توان مقدار آن را در آردوينو خواند.
- 3- سوکت هایی برای اتصال منبع تغذیه دستگاه به قفسه ها؛ که شامل سه دسته 5 ولت، 12 ولت، و ولتاژ درایور L298 (که از صفر تا 24 ولت به صورت pwm متغیر است).

Acs712connect: مداری برای چک کردن جریان شارژ، تمامی اتصالات هر شارژر از این مدار عبور می کند. با قطع کردن جریان شارژر شارژر ها از این مدار (به وسیله سیگنال کنترلی که از برد اصلی به shelf control می رود) می توان از طریق ماژول acs712، میزان جریانی که هر شارژر مصرف می کند را تخمین زد. این مدار تنها یک سیم کشی است که ماژول acs712 را با هر مصرف کنده (گوشی) به صورت انتخابی سری می کند.

Acs712: ماژول آماده ای که میزان جریان عبور از خود را به صورت ولتاژ نشان می دهد. ماژول بایستی به صورت سری با منبع مصرف کننده جریان (در اینجا شارژر) بسته شود. در دو نوع 5 آمپر و 30 آمپر موجود است که ما در اینجا نوع 5 آمپر را استفاده می کنیم که به ازای هر آمپر 185 میلی ولت تغییر ولتاژ خروجی ماژول دارد. وقتی که جریانی عبور نکند ولتاژ برابر 2.5 ولت خواهد بود. بنابراین به طور مثال اگر مصرف کننده جریان 1 آمپر را مصرف کند عدد نمایش داده شده برابر 2.5+0.185=2.685 خواهد بود که در آردوینو بایستی محاسبه شده و تخمین جریان بدست آید.


ماژول درایور L298: ماژول آماده ای که برای کنترل دور موتور استفاده می شود. از آنجایی که آیسی این ماژول بایستی از آردوینو تغذیه کند بایستی جامپر روی برد را حتما برداشت. اگر برنداریم ولتاژی که برای موتور ها استفاده می شود به ماژول آردوینو تزریق می شود و از آنجایی که ما ولتاژ 24 ولت را برای موتور ها در نظر گرفته ایم برد آردوینو می سوزد.

بخش دوم: مونتاژ مدارهای الکتریکی


مونتاژ هر مدار، قطعات مورد نیاز برای هر PCB، BOM نهایی و نکات مربوط به هر مدار در این بخش توضیح داده می شود.

:Shelf control

مدار قطع و وصل ولتاژ برای ماژول های مصرف کننده هر قفسه می باشد. تعداد 10 عدد:



تصویر 1- نمای جلوی برد shelf control




تصویر 2- نمای پشت مدار . تمامی قطعات از جلو مونتاژ می شوند.

تمامی قطعات این برد از یک طرف مونتاژ می شود. جدول ذیل قطعات مصرفی و تعداد هر کدام را مشخص کرده است:

Comment	Description	Designator	تعداد و نوع
100R	مقاومت 100 اهم	R1, R3, R4, R7, R8, R12, R15, R20, R24	9, SMD
430R	مقاومت 430 اهم	R2, R5, R6, R9, R10, R13, R17, R22, R26	9, SMD
7k4R	مقاومت 4.7 كيلو اهم	R11, R16, R19, R23	4, SMD

2k2R	مقاومت 2.2 كيلو اهم	R14, R18, R21, R25	4, SMD
ترانزیستور 03N45PHD، پکیج -252TO	ماسفت N-Channel	M1, M2, Q1, Q2, Q3, Q4, Q6, Q9, Q10	9, SMD
9018s	ماسفت N-Channel، ولتاژ سنسورها را قطع و وصل می کند.	Q5, Q8, Q17, Q11	4, SMD
3.3-1117AMS	رگولاتور 5 ولت به 3.3 ولت برای LED ها	Reg1, Reg2	2, SMD
2.5-1117AMS	رگولاتور 5 ولت به 2.5 ولت برای LED ها	Reg3	1, SMD
خازن الكتروليت uf10، قطر mm4	طرف منفی به سمت بالا لحیم می شود.	C1, C4, C6	3, SMD
خازن الكتروليت uf100، قطر mm6.3	طرف منفی به سمت بالا لحیم می شود.	C2, C3, C5	3, SMD
دیود 330SM پکیج SMA، جریان 3 آمپر، 30 ولت شاتکی	طرف منفی (خط دیود) در تمامی حالات به سمت بالا مونتاژ می شود.	D1, D2, D3, D4, D5, D6	6, SMD
کانکتور پاور 2 پین، قفل دار، مدل VH	باید به صورتی مونتاژ شود که سمت راست از پشت منفی و سمت چپ از پشت مثبت باشد. (توضیح در ادامه)	J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8, J9, J10, J11, J12	12, DIP
پین گرد 6 پین	برای سیگنال های کنترلی سنسور ها و LED ها.	P1	1, DIP
پین گرد 7 پین	سیگنال کنترلی شارژر ها، موتور، جریان سنج و فن	P2, P3, P4, P6	1, DIP
پین گرد 4 پین	خروجی shelf control به برد divisor	P5, P7	1, DIP
پین گرد 3 پین	خروجی پاور به سنسورها و ورودی سیگنال از سنسورها	P8, P9, P10	4, DIP
پین هدر 3 پین	برای سوییچ بین 5 و 12 ولت (شارژ معمولی یا فست)	P9, P10	2, DIP
جامپر سوييچ	برای انتخاب بین حالات 5 ولت و 12 ولت	روی P9 و P10 نصب می شود	2

در شکل زیر نحو مونتاژ هر قطعه به همراه جهت هر کدام (بعضی از قطعات) به شکل خط تیره برای نشان دادن جهت منفی (برای خازن های الکترولیتی و دیود ها)، خط اریب (برای کانکتورهای پین گرد) و فلش (برای کانکتور های پاور که ابتدای فلش سمت قفل کانکتور می باشد و اگر از سمت قفل به کانکتور نگاه کنیم سمت چپ ولتاژ و سمت راست GND است) مشخص شده است.



 Res 2k2
 Res 100

 Res 4k7
 Res 430

 NPN- S9018
 — Cap 10uf

 3Pin- MH
 Reg 3.3

Reg 2.5

NPN- PHD45N03

Diode - 330- SMA


⇒ power 2 pin and direction

Housing 3 pin
MH- 4,6 and 7 pins and direction
— Cap 100uf

تصویر 3- راهنمای مونتاژ قطعات برد shelf Control

:Phone Present

مداری دارای یک جفت گیرنده و فرستنده مادون قرمز که برای تشخیص وجود گوشی در قفسه به کار می رود. یک عدد LED هم جای قرار دادن گوشی را مشخص می کند.



تصویر 4- نمای جلوی برد Phone Present




تصویر 5- نمای پشت Phone Present

جدول قطعات مصرفي:

Comment	Description	Designator	تعداد و نوع
Сар	خازن 100nf پکیج 0805	C1	1, SMD
LED1	ال ای دی mm3 رنگ سبز	D1	1, DIP
ir1	فرستنده مادون قرمز	11	1, DIP
Header 3H	کانکتور پین گرد رایت، قسمت اریب به سمت سیگنال خروجی قرار میگیرد	P1	1, DIP
Photo NPN	گیرنده مادون قرمز که پایه هایش به طور عکس مونتاژ می شود	Q1	1, DIP
220	مقاومت 220، پكيج 0805	R1, R4	2, SMD
10K	مقاومت 10 كيلو، پكيج 0805	R2	1, SMD
1K	مقاومت 1 کیلو، پکیچ 0805	R3	1, SMD

در شکل زیر نیز راهنمای مونتاژ قطعات روی برد و جهت آن ها (برای بعضی از قطعات) آورده شده است. نکته آن که از کانکتور MH رایت استفاده می شود و جهت اریب کنار آن به سمت پین سیگنال خروجی گیرنده مادون قرمز قرار میگیرد. گیرنده مادون قرمز نیز به صورت Reverse biased مونتاژ می شود. در شکل زیر خطوط نشان گر جهت منفی مونتاژ می باشند.




:Schmitt Opto

برد انکودر موتور گیربکس می باشد. خروجی گیرنده مادون قرمز بر مبنای مقدار آنالوگی که بین 0 تا 1023 است به صفر یا یک دیجیتال تفسیر می شود. علت استفاده از کلمه Schmitt trigger استفاده از تکنیکی برای نویز گیری به نام Schmitt trigger است که از خروجی های با مقادیر میانی صرف نظر می کند.

Comment	Description	Designator	Quantity
Сар	خازن nf100، پکیج 0805	C1	1, SMD
	اپتوکانتر فرستنده گیرنده مادون قرمز که روی پشت برد مونتاژ می		
ITR9606	شود	I1	1, DIP
Header 3H	کانکتور پین گرد رایت	P1	1, DIP
220	مقاومت 220 اهم	R1	1, SMD
10K	مقاومت 10 كيلو اهم	R2	1, SMD
1K	مقاومت یک کیلو اهم	R3	1, SMD

كانكتور 3 بِين رايت طوري مونتاژ مي شود كه سيگنال خروجي آن به سمت اريب كانكتور باشد.



Cap 100nf

Res 220

Res 10k

Res 1K


MH-3Pin

R Transmitter and Reciever


به غیر از فرستنده گیرنده ITR9606 بقیه قطعات از سمت جلو مونتاژ می شوند. برای فرستنده گیرنده نیز دو عدد حفره در برد با توجه به ساختار این ماژول تعبیه شده است که آن را دقیقا در مکان مورد نظر قرار میدهد.

:MicroSwitch

مدار ساده ای که قطع یا وصل میکرو سوییچ (نشان دهنده بسته شدن کامل درب) را مشخص می کند.



تصویر 6




تصویر 7

در جدول زیر قطعات و تعداد آن ها آورده شده است. به غیر از کانکتور پین گرد رایت که به سمت اریب آن به سمت بیرون از میکروسوییچ (کانکتور به سمت داخل است) مونتاژ می شود. میکروسوییچ هم در سمت جلو به طرفی مونتاژ می شود که سر اهرم آن در خلاف جهت کانکتور باشد.


Comment	Description	Designator	تعداد و نوع
MicroSwitch	میکرو سوییچ، پین وسطی خروجی است،	J1	1. DIP
Header 3	,	P1	1, DIP
10K	مقاومت 10كيلو، پكيج 0805	R1	1, SMD

شكل زير طريقه مونتاز قطعات را نمايش مي دهد.



:Fast Charger

مداری که با استفاده از آی سی chy103d عمل شارژ سریع را انجام می دهد. تمامی اجزای SMD روی برد و DIP پشت برد مونتاژ می شوند به غیر از سلف 33 میکروهانری که SMD است و پشت برد مونتاژ می شود.



تصوير 8




تصوير 9

ليست قطعات:

Comment	Description	Designator	تعداد و نوع
470uF	فاصله پین ها 5 میلیمتر	C1, C2	2, DIP
100nF	پکیج 0805	C3, C4, C5, C6	4, SMD
S1M	دیود سه آمپر پکیج SMA	D1	1, SMD
کانکتور پاور	فاصله پایه ها 3.96	J1	1, DIP
33uH	سلف 33 میکروهانری که از پشت مونتاژ می شود	L1	1, SMD
2k2	مقاومت 2.21 كيلو اهم 1 درصد	R1, R5	2, SMD
33k	مقاومت 33 كيلو اهم 1 درصد	R2	1, SMD
1k	مقاومت 1 كيلو اهم 1 درصد	R3	1, SMD
100k	مقاومت 100 كيلو اهم 1 درصد	R4	1, SMD
38k3	مقاومت 38.3 كيلو اهم 1 درصد	R6	1, SMD
10k	مقاومت 10 كيلو اهم 5 درصد	R7, R8	2, SMD
LM2596-ADJ	رگولاتور LM2596 قابل تنظیم	U1	1, DIP
CHY103	آی سی chy103 که با ولتاژ های ورودی مشخص ولتاژ خروجی را تغییر می دهد.	U2	1, SMD
USB	کانکتور usb-a نوع رایت	USB-Type-A	1, DIP

شکل زیر طرز مونتاژ قطعات را نمایش می دهد:



Res 10k

Res 2.2k

Res 38.3k

Res 100k

Res 1k

Res 33k

Diode SMA ss34

CHY103

Cap 100nf

Cap 470uf

inducture 33uh

LM2596 Reg

USB- Right

← Power 2 pin and direction

مقاومت ها، دیود، خازن های SMD و آی سی chy103 همگی روی برد نصب می شوند. سمت منفی دیود به طرف چپ (در شکل) قرار می گیرد و نقطه مشخص کننده پین 1 آیسی به سمت پایین راست قرار می گیرد.


سلف، رگولاتور، دو عدد خازن الکترولیتی، کانکتور پاور و usb در پشت برد مونتاژ می شوند. جهت سلف مهم نیست. پایه 1 رگولاتور به سمت پایین، پایه منفی خازن ها به سمت هم قرار می گیرد. کانکتور پاور هم طوری مونتاژ می شود که قفل آن به سمت بیرون باشد (برعکس شکل).

بخش سوم: اتصالات الكترونيكي

سیم کشی ها

چارت اتصالات دستگاه


اتصالات دستگاه در فایل شماتیک ChargerDeviceSchematic آورده شده است. سیستم کلی به این صورت است که برد OrangePi مامی عملیات مربوط به سیستم عامل و نرم افزار و همچنین ماژول های دوربین، اثر انگشت و دستگاه POS (در صورت OrangePi مامی عملیات مربوط به سیستم عامل و نرم افزار و همچنین ماژول های دوربین، اثر انگشت و دستگاه Arduino وجود) را مدیریت می کند. همچنین برد OrangePi از طریق ارتباط سریال با برد آردوینو ارتباط برقرار میکند. وظیفه OrangePi و اجرای آن توسط سنسورها، درایورها و ... می باشد.



دوربین دستگاه به پورت USB وصل می شود، پایه 4 حسگر اثر انگشت به GPIO20 (پورت 38) و پایه 3 به حسگر به GPIO21 (پورت 40) متصل می شود. پایه زمین به زمین برد وصل می (پورت 40) متصل می شود. پایه زمین به زمین برد وصل می شود. شود.


قانون کلی: تمامی پایه های زمین به هم وصل می شوند.

برد آردوینو به UART2 (RX2,TX2)، پایه های 11 و 13 متصل می شود.



تصویر 10- نمایی از برد OrangePi به همراه پین های GPIO

برد آردوینو کنترل تمامی سنسورها، موتورها، شار ژرها و LED ها را برعهده دارد. برد divisor رابط انجام این کار است که با یک سری از شیفت رجیسترها این منابع مصرف کننده را فعال یا غیرفعال می کند. پایه SH_CP برد divisor به پایه 7، ST_CP به 6 و DS به 5 وصل می شوند. پایه زمین با آردوینو مشترک می شود و ولتاژ های 5 و 12 ولت به آن وصل می شوند.



مدار divisor هم وظیفه توزیع ولتاژ و هم ارسال سیگنال به تک تک قفسه ها را بر عهده دارد. مهم ترین بخش divisor تعداد 20 عدد شیفت رجیستر است که سیگنال های کنترلی را به هر قفسه ارسال می کنند. در هر قفسه برد ShelfControl وظیفه دریافت سیگنال و فعال و غیرفعال کردن هر کدام از المان های قفسه را برعهده دارد.

ليست سيم ها، كانكتورها:

توضيحات	کانکتور 2	كانكتور 1	طول(cm)	تعداد	نوع(سیم)	اتصال بين	ردیف
	هوزينگ	هوزينگ	30	1	Signal(4)	(OPI, Fingerprint)	1
	هوزينگ	هوزينگ	20	1	Signal(5)	(OPI, Arduino)	2
کنترل divisor	پین گرد	هوزينگ	20	1	Signal(4)	(Arduino, divisor)	3
خروجي	پین گرد	هوزينگ	20	1	Signal(4)	(Arduino, divisor)	4
سنسورها به							
آردوينو							
خروجى سنسورها	پین گرد	پین گرد	(60*4)	10	Signal(4)	(divisor,	5
به divisor	(idc نسخه	idc) نسخه	(50*4) (40*2)			shelfControl)	
	جدید)	جدید)	(13 = 7				
خروجی درایور به	پاور 2 پین	پاور 2 پین	(60*4)	11	Power(2)	(divisor,	6
قفسه			(50*4) (40*2)			shelfControl)	
پاور 12 ولت به	پاور 2 پین	پاور 2 پین	(60*4)	11	Power(2)	(divisor,	7
قفسه			(50*4) (40*2)			shelfControl)	
ياور 5 ولت به	پاور 2 پین	پاور 2 پین	(60*4)	11	Power(2)	(divisor,	8
قفسه	3	.	(50*4)			shelfControl)	
shelfControl از	پین گرد رایت	پین گرد	(40*2) 25	10	Signal(3)	(shelfControl,	9
به انکودر	- 1.7 - J- O.,	پین حرد			0 ()	Encoder)	
از shelfControl	پین گرد رایت	پین گرد	25	10	Signal(3)	(shelfControl,	10
به میکروسوییچ		- 7 0,				MicroSwitch)	
از shelfControl	پین گرد رایت	پین گرد	25	10	Signal(3)	(shelfControl,	11
به سنسور قفل	, 0	, O				LockSensor)	
از shelfControl	پین گرد رایت	 پین گرد	25	10	Signal(3)	(shelfControl,	12
به سنسور گوشی	, 0,	· •				PhoneSensor)	
به صورت سری با	پاور 2 پین	پاور 2 پین	(60*8)	20	Power(2)	(shelfControl,	13
سنسور ACS712			(50*8) (40*4)			ACS712PCB)	
بسته می شود.			(40 4)				
سری با ماژول	لخت	پاور 2 پین	20	1	Power(2)	(ACS712PCB,	14
جریان ACS712						ACS712 module)	
اتصال از	سرسیم کولری	پاور 2 پین	20	10	Power(2)	(ShelfControl,	15
shelfControl به	·					Motor)	
موتور							
ولتاژ فن	اتصال مستقيم به	پاور 2 پین	20	10	Power(2)	(ShelfControl, Fan)	16
	فن						
			1		l		

	اتصال مستقيم به	پاور 2 پین	25	10	Power(2)	(ShelfControl, Lock)	17
	قفل سلنوييد						
اتصال به برد	پاور 2 پین	پاور 2 پین	15	10	Power(2)	(ShelfControl,	18
فس <i>ت</i> شا <i>ر ژ</i>						Charger1)	
اتصال به برد	پاور 2 پین	پاور 2 پین	15	10	Power(2)	(ShelfControl,	19
میانی رابط 5 ولت						Charger2)	
کابل USB	Mini USB	USB	25	10	USB-	(charger1,Android)	20
اندروييد					android		
کابل USB آیفون	IPhone	USB	25	10	USB-	(charger1, IPhone)	21
					IPhone		
کابل USB تایپ	TypeC	USB	25	10	USB-	(charger1, TypeC)	22
سى					TypeC		
کابل USB	Nokia	USB	25	10	USB-	(charger1, Nokia)	23
Nokia					Nokia		
اتصال برق LED	اتصال مستقيم به	پاور پین	15	20	Power(2)	(shelfControl,	24
ها	USB ھا					PowerLED)	


لیست تجمیعی کلیه قطعات و سیم های مورد نیاز:

فصل دوم قطعات مكانيكي:


بخش اول معرفی قطعات و نحوه مهره پرچ کردن آن ها

به جز تعداد معدودی مهره پرچ شماره 3، تمامی مهره پرچ ها شماره 4 هستند. مهره پرچ های شماره 4 با رنگ قرمز و مهره پرچ های شماره 3 با رنگ سبز مشخص شده اند. در ذیل به ترتیب محل و جهت پرچ هر یک از قطعات آورده شده است.

Seat mobile: کفی قفسه است که موبایل روی سطح آن قرار می گیرد. دو حفره کناری وسط محل خروج سوکت ها است: است و زیر حفره میانی برد Phone Present قرار می گیرد. محل و جهت پرچ مهره پرچ ها در شکل زیر مشخص است:



Bottom housing: زیر Seat mobile قرار میگیرد و قاب پایینی قفسه است، در ضمن برای نگه داری سنسورها استفاده می شود. محل و جهت پرچ مهره پرچ ها در شکل زیر مشخص است:



Top cover: قاب بالایی قفسه است. روی آن فن و قسمتی از گیربکس مونتاژ می شود. محل و جهت پرچ مهره پرچ ها در شکل زیر مشخص است:

